

Vue détaillé sur page suivante
detail view on next page

EQUIFAB


	NOM	SIGNATURE	DATE
AUTEUR	Éric Turcot		yyyy/mm/dd
VERIF.			
APPR.			

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
LINEAIRES:
ANGULAIRES:

TITRE:	
No. DE PLAN	REVISION

EQF-P185-P210-R-09

MASSE: 508.17	ECHELLE: 1:100	NE PAS CHANGER L'ECHELLE	FEUILLE 1 SUR 1	A4
---------------	----------------	--------------------------	-----------------	----



	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE:
AUTEUR	Éric Turcot		yyyy/mm/dd	
VERIF.				
APPR.				

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
 LES COTES SONT EN MILLIMETRES
 ETAT DE SURFACE:
 TOLERANCES:
 LINEAIRES:
 ANGULAIRES:



No. DE PLAN	REVISION
-------------	----------

EQF-P185-P210-R-09

MASSE: 155.74	ECHELLE: 1:100	NE PAS CHANGER L'ECHELLE	FEUILLE 1 SUR 1	A4
---------------	----------------	--------------------------	-----------------	----

COMPOSANTES D'ÉPANDÉUR EN POLY. / POLY SPREADER PARTS BREAKDOWN. (P185-P210)

ARTICLE / ITEM	DESCRIPTION	PIÈCE / PART
1	Cuve en polyéthylène / <i>Polyethylene hopper</i>	P001
2	Couvert de motorisation / <i>Rear cover</i>	P002
3	Glissière de la porte droit / <i>Door slide right</i>	PS003
4	Glissière de la porte gauche / <i>Door slide left</i>	PS004
5	Porte / <i>Flow Gate</i>	PS005
6	Moteur / <i>Motor</i>	PS006
7	Support du moteur / <i>Motor support</i>	PS007
8	Support arrière / <i>Rear support (st/st)</i>	P008
9	Boîtier d'engrenage / <i>Gear box</i>	PS009
10	Glissières en UHMW / <i>UHMW gliders</i>	PS010
11	Arbre d'épandage / <i>Spinner shaft</i>	PS011
12	Disque d'épandage / <i>Spinner disc Rubber</i>	PS012-RB
13	Support de chute / <i>Chute support</i>	P013
14	Support pour couvert / <i>Lid support</i>	P014
17	Collets (vendu en paire prix unitaire) / <i>Shaft collars (sold in pair unit price)</i>	PS017
18	Poignée de porte / <i>Door handle</i>	PS018
19	Chute / <i>Chute</i>	P019
20	Glissières des tensionneurs / <i>Take-up holders</i>	PS020
21	Roulements de tension / <i>Take-up bearings</i>	PS021
22	Arbre du convoyeur / <i>Conveyor shaft</i>	PS022
23	Roues dentées pour convoyeur / <i>Conveyor sprockets</i>	PS023
24+24A	Barre transversale / <i>Cross member</i>	P024
25	V inversé / <i>Inverted V ass'y</i>	P025
26	Défecteur avant / <i>Front deflector</i>	P026
27	Roulement appliqué / <i>Flange bearing</i>	P027
28	Plancher du convoyeur / <i>Conveyor floor</i>	P028-8
29	Grillage / <i>Top screen (P185)</i>	P029-7
29	Grillage / <i>Top screen (P210)</i>	P029-8
30	Roulement à palier / <i>Pillow block</i>	PS030
31	Tige d'ajustement / <i>Tensioner Bolt</i>	PS031
32	Chaîne moteur / <i>Motor chain</i>	PS032
33	Chaîne d'épandage / <i>Spinner chain</i>	PS033
34	Chaîne de convoyeur / <i>Conveyor chain (P185)</i>	PS034-7P
34	Chaîne de convoyeur / <i>Conveyor chain (P210)</i>	PS034-8
35	Balais (vendu en paire prix unitaire) / <i>Wiper (sold in pair unit price)</i>	PS035B
35	Balais (vendu en paire prix unitaire) / <i>Wiper (sold in pair unit price)</i>	PS035W
36	Défecteur de côté / <i>Side deflector</i>	P036
37	Engrenage de la porte / <i>Door sprocket</i>	PS037
38	Engren. entraîné par le moteur / <i>Motor driven sprocket</i>	PS038
39	Engren. d'entraînement pour l'épandage / <i>Driven sprocket. for spinner</i>	PS039
40	Engren. entraîné pour l'épandage / <i>Driven sprocket for spinner</i>	PS040
41	Engrenage moteur / <i>Motor sprocket</i>	PS041
43	Défecteur de chute Droit (vendu en paire prix unit) / <i>Right Chute deflector</i>	PS043-D
43	Défecteur de chute Gauche / <i>Left Chute deflector</i>	PS043-G
44	Ancrage / <i>Stopper for poly spreader</i>	P044
45	Attache de stabilisation / <i>Anchor Bracket</i>	P045
46	Attache de stabilisation / <i>Anchor Bracket</i>	P046
47	Plaque 2" x 4" inox / <i>Plate 2" x 4" stainless</i>	PS047
49	Plaque d'ancrage / <i>Anchor plate</i>	P049
50	Goupille de déflecteur / <i>Lock pin for deflector</i>	PS050
51	Accouplement de caoutchouc / <i>Rubber coupling</i>	PS051
52	Moteur d'épandage / <i>Spinner motor</i>	PS052
52	Moteur d'épandage / <i>Spinner motor</i>	PS053
53	Adaptateur d'arbre / <i>Stub shaft</i>	TG018
54	Arbre d'épandage moteur double / <i>Spinner shaft dual motor</i>	PS054
60	Attache capot / <i>Hood latch</i>	PS056