


	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE:
AUTEUR			yyyy/mm/dd	
VERIF.				
APPR.				

SAUF INDICATION CONTRAIRE:  
 LES COTES SONT EN MILLIMETRES  
 ETAT DE SURFACE:  
 TOLERANCES:  
 LINEAIRES:  
 ANGULAIRES:  
 MASSE:

No. DE PLAN	REVISION
LP200	
ECHELLE: 1:10	FEUILLE 1 SUR 1



	NOM	SIGNATURE	DATE
AUTEUR			yyyy/mm/dd
VERIF.			
APPR.			

TITRE:

No. DE PLAN  
**LP200**  
REVISION

# COMPOSANTE LP200

ARTICLE	DESCRIPTION	PIÈCE
1	Côté droit de la cuve	LP200-10D
2	Côté gauche de la cuve	LP200-10G
3	Panneau arrière porte	LP01
4	Côté droit convoyeur	LP200-02D
5	Côté gauche convoyeur	LP200-02G
6	Plancher convoyeur	LP200-03
7	Support moteur	LP05
8	Panneau avant	LP07
9	Renfort du convoyeur	LP015
10	Porte coulissante	LP-D14
11	Support poignée porte Droit	PS003
12	Support poignée porte Gauche	PS004
13	Défecteur droit	LP043-D
14	Défecteur gauche	LP043-G
15	Patte	LP006
16	Patte	LP007
17	Pied de la chute arrière	LP016A
18	Pied de la chute avant et côtés	LP016B
19	Jupe de la chute	LP016C
20	Contour couvercle du moteur	LP024A
21	dessus couvercle du moteur	LP024B
22	V inversé LP200	LP025-7-8
23	V inversé LP200	LP025-8
24	Renfort pour œillet	LP040A
25	Renfort 45" no.28	S040B
26	Moteur d'épandage	PS052
26	Moteur d'épandage	PS053
27	Accouplement	TG018
28	Accouplement de caoutchouc	PS051
29	Arbre de disque d'épandage (dual)	LP011
30	Toile pour S200	TarpLP200
31	Variateur de vitesse sans fil pour 2 moteurs	VSCD-3W
32	Attache 2" X 5pi	RB2-5
33	Grillage	S010-LP200
34	Glissière des tensionneurs	PS020
35	Roulement de tension	PS021
36	Roue dentée 6 dents du convoyeur	PS023
37	Transmission	TTR09
38	Moteur électrique 3/4 Hp	PS006
39	Disque d'épandage (caoutchouc)	PS012-RB
40	Pignon moteur 10 dents	LP041
41	Engrenage entraîné par le moteur	LP038
42	Chaîne moteur (Inox.)	LP032
43	Chaîne de convoyeur 8' (127P)	LP034-8
44	Tige d'ajustement	PS031
45	Goupille de défecteur	PS050
46	Engrenage de la porte	PS037
47	Collets d'acier vendus en paire	PS017
48	Arbre du convoyeur 1" x 17.5"	LP022
49	Boulon a oeillet (rempl.S041)	PS042
50	Joint torique	PS019
51	Manivelle de la porte 38 11/16"	LP018
52	Support de couvert	S042
53	Arbre de transmission 1 x 37 1/2	LP009
54	Engrenage de tension 13 dents	LP039
55	Bague d'espacement	LP039A
56	Protection avant	LP58
57	Garde chaîne	LP59
58	Balais (vendu assemblé avec LP035B)	LP035W
59	Balais (vendu assemblé avec LP035W)	LP035B
60	Plaque 2" x 4" inox	PS047
61	Espacement pour le moteur	TTR023
62	Roulement appliqué	P027
63	Roulement à palier	PS030
64	Glissière HUMV	PS010
65	Renfort intérieur	LP028
	Renfort de glissière de tensionneur seul	PS020B
	Protecteur de bearing de chute	PS100