





Liste de composante MU450

ARTICLE	DESCRIPTION	PIÈCE
1	Moteur d'épandage	PS053
2	Support PS053	MU006
3	Variateur de vitesse	AVSCD-3W
4	Plaque de montage	MU030
5	Manette de contrôle	TCVSCDW
6	Roue dentée	MU041
7	Chaîne à rouleau	MU033
8	Roue dentée	PS040
9	Roulement à palier du haut pour spinner	P027
10	Moteur	PS006
11	Transmission planétaire	TTR09
12	Support Tendeur	MU0118
13	Arbre d'entraînement du convoyeur	MU010
14	Roue dentée	MU023
15	Roulement à palier	MU027
16	Roue dentée	MU038
17	Roue dentée pour tensionneur	MU039
18	Chaîne à rouleau	MU036
19	Entraînement pour le pont	MU032
20	Chaîne de convoyeur	MU034-10
21	V- Inversé	MU025-10
22	Support du V Inversé	MU025-11
23	Boulon de tensionneur	MU031
24	Contre écrou	A0810
25	Bloc acier fileté	MU020-3
26	Roulement pour glissière	MU021
27	Guide de nylon pour roulement	MU020-4
28	Plaque renfort de tendeur	MU020-1
29	Arbre de convoyeur	MU022
30	Support de grille	MU040
31	Grille	S010-1-MU450
32	Grille	S010-2-MU450
33	Barrure S/S (1/2 x 6,5")	A8100
34	Support du couvert de motorisation	MU042
35	Couvert	MU024
36	Poignée	S045
37	Glissière droite	MU119
38	Porte ajustable	MU014
39	Poignée avec tige 1/4-20	A8022
40	Attache capot	P056
41	Porte de sécurité chute	MU067
42	Arbre du disque d'épandage	MU011
43	Roulement à palier	PS030
44	Chute assemblée	MU016
45	Défecteur de chute droit	MU043D
46	Disque d'épandage en caoutchouc	PS012-RB
47	Défecteur gauche	MU043G
48	Goupille de défecteur	PS050
49	Ensemble balais du haut	MU035W
50	Ensemble balais du bas	MU035B
51	Roue dentée	PS037
52	Glissière gauche	MU120
53	Plaque autolubrifiante pour glissière	MU0122
54	Garde de chaîne	MU065
55	Poignée d'ajustement de la porte	LP018
56	Support latéral gauche	MU007G
57	Ensemble anneau d'ancrage	MU013
58	Support latéral droit	MU007D